

**Einsetzen/Ersetzen der Batterie**



Batterie einsetzen

**Inbetriebnahme**



Inbetriebnahmecode (IB) eingeben  
(Werkseinstellung 12345678)

**FCT10**



Schlüssel-Taste drücken

10.2004 TR20A0606 RE

**Inbetriebnahmecode (IB) ändern/Eingabe eines persönlichen IB-Codes**



Schlüssel-Taste drücken



**aktuellen** IB-Code eingeben



Schlüssel-Taste drücken



**neuen** IB-Code eingeben



Schlüssel-Taste drücken



**neuen** IB-Code erneut eingeben



Schlüssel-Taste drücken

**Eingabe/Ändern der Zugangs-Codes**

**FCT10**



Schlüssel-Taste drücken



**aktuellen** IB-Code eingeben



Schlüssel-Taste drücken



Speicherplatz-Nummer eingeben (0...9)



Schlüssel-Taste drücken



Zugangs-Code eingeben (2...6-stellig)



Schlüssel-Taste drücken

**Übertragen des Funkcodes von einem Handsender**



gültigen Zugangs-Code eingeben



Handsender anlegen



gewünschte Handsender-Taste drücken und gedrückt halten



Schlüssel-Taste drücken und gedrückt halten



Kurze Signaltöne abwarten, dann folgt ein langer Signalton. Die Tasten loslassen.